


Smoother - Ex

換檔操作


全自動換檔(D-檔)

手動換檔(+/-)

AT MAP (自動換檔)



省油模式: 在較底的引擎轉速迅速換檔，達致最大燃油效益。



波位改為垂直式設計，更方便操作



只供內部參考

Smoother - Ex

換檔操作



- 引擎啟動前，需踏緊制動腳踏及將波棍撥於“N”檔
- 啟動引擎並繼續踏緊制動腳踏，將波棍由“N”檔撥到“D”檔，波箱會轉動到自動換檔模式，並自動選擇第二檔起步。如需向後行駛則將波棍由“N”檔撥到“R”檔。
- 放下手掣及放開制動腳踏，便可以踏上油門開動車輛。
- 除自動換檔外，亦可將波棍由“D”檔撥到“M”檔轉為手動轉檔模式。駕駛者只需將波棍在“M”檔位置推上/下至+/-便能手動換檔。

動作	波棍位置	內容
後波	R	踏緊制動腳踏並將波棍轉到“R”檔。(液力耦合器讓車輛能緩速倒後駛)
啟動 停止引擎	N	啟動或停止引擎時，踏緊制動腳踏並將波棍轉到“N”檔。
自動換檔	D	踏緊制動腳踏並將波棍由“N”檔轉到“D”檔轉到自動模式，波棍停留在“D”檔位置。
手動換檔	M→+ M→-	將波棍由“D”檔轉到“M”檔，並將波棍推上或推下至+/-，選擇適合的波段。

只供內部參考



Smoother - Ex



ECONO MODE 鍵

省油模式

駕駛者可按下“ECONO MODE”鍵以選擇省油模式，此時車輛會自行選擇最恰當的波段，使燃油消耗更符合經濟效益。

1st START 鍵

一波起步模式

當需要較大扭力作起動時，例如載重大或斜坡起動時，可按下“1st START”鍵，以選擇一波起步模式，否則在一般情況下車輛會以二波起步。

只供內部參考

Smoother - Ex

調校鍵

當駕駛者感到轉檔時離合器接合的速度太快或太慢，引致震動或遲入波，可作出以下相應的調校：

先將波棍由撥到“N”檔位置，引擎保持怠速運作，拉起手掣

- 如離合器接合速度太快或震動太大時，可按調校鍵的“SLOW”調慢接合速度
- 如離合器接合太慢時，則可按調校鍵的“FAST”調快接合速度

每當調快或調慢一度時，將有一聲響聲作提示。除預設位置外，調快及調慢各有4個調節水平（共9個級別）可供選擇。

調校鍵



緊急鍵

當波棍或波箱出現故障時，可按下緊急鍵以便車輛駛到安全的地方，此鍵的操作如下，注意：緊急模式啟動後就不能換檔（只有一波或後波）

- 將波棍撥至“N”檔及拉上手掣。
- 踩下制動腳踏，並同時扭車匙至“LOCK”或“ACC”位置。
- 扭車匙至“ON”位置。
- 打開緊急鍵蓋，按下主鍵，此時緊急警告燈會閃亮。
- 踩下制動腳踏並同時啟動引擎。
- 鬆開手掣，將波棍撥至“D”或“M”位置以維持一波向前駕駛；或將波棍撥至“R”位置以維持後波駕駛。

緊急鍵



只供內部參考